

手動トガリターン（品番：EK-7022/EK-1248/EK-1254/EK-4297/LV-7633）

★鉛筆が削り上がらないまま出てくる

①異物（芯）詰まりの確認

ハンドルの鉛筆差込口から竹串などを入れて先端が見えるかご確認ください。

先端が見えない場合、異物（芯）が詰まっています。



②異物（芯）詰まりの除去

- ・削り刃の隙間から、竹串などで取り除いてください。
- ・鉛筆差込口側を下に向け、本体を軽く振って取り除いてください。