

## 乾電池式 時計タイマー (品番: LV-3062/LVL-8439/LV-5311/LV-3521/LVL-1898/LV-3078/LV-5328)

### ★タイマー・時計が動かない

- 新しいアルカリ電池2本をご用意ください。

#### ※注意※

- ・充電式電池は使用しないで下さい。故障の原因になります。
- ・必ず同じ種類・メーカー・製造日のアルカリ電池2本でお試しください。



- ① 電池を2本とも抜いた状態で、10分以上置いてください。
- ② 電池はマイナス側のバネをグッと押し込むように入れてください。



### ★ピッ、ピッ、ピッと音が鳴り続ける

- 電池の残量が少なくなっています。
- 2本とも新しいアルカリ電池に交換してください。