



# キーボックスの裏の吊り穴位置

## 暗証番号キーボックス[テンキー式]




KS-7091・7121 裏面

## ダイヤル式キーボックス



KS-946・957・968  
KS-7015・7023・7048 裏面

## キーボックス



KS-4501・4735・4769 裏面